Q8000

Q8000 series robot

MANUEL D'UTILISATION

AVEC APPLICATION WIFI FONCTIONS DE NAVIGATION
CARTOGRAPHIQUE ET DE MEMOIRE
MODELE NO.: Q8000

Français

Deutsch | Langue Maternelle | Español | Français

Le mesurage ± 20 ± mètres que le produit est conforme aux directives européennes
Directive 2014/53/EU (RED)
Directive 2014/30/EU (EMC)
Directive 2011/65/EU (RoHS) et que conformité de la déclaration de conformité de distributeur :
Ce produit est conforme aux règles de la directive RoHS (2002/95/EC)
Ce produit est conforme aux règles de la directive européenne (2002/96/EC)

Balayez pour télécharger l application

Application IOS | Application Android

Mettez-le sur votre téléphone et suivez ceci :
Inscrire votre adresse e-mail
Vous recevrez un e-mail de confirmation de l'enregistrement. Suivez les instructions de l'e-mail pour terminer l'enregistrement.
Il existe une version wifi et une version sans wifi de notre robotic Q8000.
Si votre robot est sans wifi, vous devez le faire fonctionner avec l'application de l'application (voir le mode d'emploi).
Si votre robot est wifi, vous devez suivre le guide du Guide rapide pour l'utilisation de l'application.
Si vous rencontrez un problème ou un bug, contactez le distributeur pendant cette première fois de l'aide avant de donner la commande à l'application.

Guide rapide pour l'utilisation de l'application

1. Téléchargement de l'application
Vous pouvez trouver l'application Smart Life - Google Play et télécharger l'application (Pay ?).
Lorsque vous avez terminé le téléchargement et l'installation, ouvrez l'application.
Si vous ne trouvez pas l'application Smart Life, veuillez vous connecter à l'App Store ou Google Play, puis rechercher « Smart Life » ou « Tuya Smart » pour le télécharger et l'installer.
Il est recommandé de rechercher et de télécharger l'application Smart Life sur le système iOS 9.0 ou ultérieur ou Android 4.4 ou ultérieur.

2. Enregistrez votre compte
Après avoir ouvert l'application Smart Life, sélectionnez « Autre » en bas à droite, puis cliquez sur « Paramètres du compte et de la confidentialité » pour vous inscrire à un nouveau compte. Vous pouvez choisir d'enregistrer un compte par numéro de téléphone ou par e-mail. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter directement.

3. Ajouter un appareil
Après vous être connecté, vous pouvez ajouter un appareil. Vous devez activer le Bluetooth et le GPS de votre appareil pour que votre robot puisse vous voir.
Sélectionnez « Ajouter un appareil » ou « + » pour ajouter un appareil.
Si vous ne trouvez pas votre appareil, vous pouvez ajouter manuellement votre appareil.
Sélectionnez « Appareil ménager » > « Robot aspirateur » pour ajouter votre robot.
Sélectionnez « Suivant » et suivez les instructions pour ajouter votre robot.
Si votre robot est sans wifi, vous devez suivre le guide de l'application pour terminer l'opération.
Si votre robot est wifi, vous devez suivre le guide du Guide rapide pour l'utilisation de l'application.

4. Réinitialisez WIFI
Si votre robot est wifi, réinitialisez WIFI avant de commencer paramétrez WIFI. Vous devez sélectionner votre réseau domestique 2.4G et saisir le mot de passe du réseau domestique. Si votre robot est sans wifi, vous devez suivre le guide de l'application pour terminer l'opération.
Si votre robot est wifi, vous devez suivre le guide du Guide rapide pour l'utilisation de l'application pour terminer l'opération.
Si vous rencontrez un problème ou un bug, contactez le distributeur pendant cette première fois de l'aide avant de donner la commande à l'application.



Table des matières

Consignes de sécurité 01
Caractéristiques du produit 02/03
Présentation du produit 04
Introduction sur la structure du corps 05
Instructions sur le panneau à LED 06
Installation et remplacement des piles 07
Instructions sur la station de recharge 08
Instructions sur le télécommande 09
Fonctionnement du produit 10
Réglage de l'heure actuelle / planifiée 11
Instructions sur le bloqueur virtuel 12
Entretien du produit 13
Dépannage 14
Spécifications 15
Installation de la barre de fuite du réservoir d'eau 16
Substances nocives 17

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes et respecter toutes les mesures de sécurité.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- Toute opération différente de son utilisation peut endommager le produit.
- Notre société garde les droits d'explication finale.

Avant d'ouvrir le couvercle, éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation. Ne touchez pas les éléments internes immédiatement après l'utilisation, car ils peuvent être chauds. Ne touchez pas les éléments internes du produit pendant le fonctionnement, car ils peuvent être dangereux.
Ne touchez pas les éléments en mouvement. Gardez vos mains, vos pieds et tout autre élément du corps à l'écart des éléments en mouvement pendant le fonctionnement.
Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées. Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées pendant le fonctionnement, sous peine de choc électrique.
Ne pas utiliser d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer le produit. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec